

## Spartipps für den Geschirrspüler



**Er gehört zu den praktischsten Helfern im Haushalt: der Geschirrspüler. Mit diesen 5+1 Tipps nutzen Sie ihn besonders energiesparend.**

### 1. Vorspülen

Früher war es gängig, das schmutzige Geschirr vor dem Einräumen kurz mit warmem Wasser vorzuspülen. Diesen Energieverbrauch können Sie sich sparen: Bei den heutigen Geschirrspülern wird das Geschirr auch ohne Vorspülen sauber. Es genügt, grössere Speisereste von Hand zu entfernen.

### 2. Einräumen

Die Gebrauchsanweisung zeigt Ihnen, welche Ordnung im Geschirrspüler der Hersteller empfiehlt. Doch viel wichtiger ist, dass Sie die Maschine nur komplett gefüllt laufen lassen.

### 3. Eco-Programm

Nutzen Sie das Eco-Programm. Es spart Strom, weil das Wasser weniger aufgeheizt wird als beim Standardprogramm. Lassen Sie den Geschirrspüler aber einmal monatlich mit 65 °C laufen. So beseitigen Sie Keime, die für unangenehme Gerüche sorgen können.

### 4. Stand-by-Modus

Schalten Sie das Gerät aus, sobald das Programm beendet ist. Dadurch unterbrechen Sie den Stand-by-Modus, der auch Strom braucht. Das Geschirr trocknet von selbst fertig. Öffnen Sie dazu die Tür einen Spalt weit.

### 5. Reinigung

Wenn das Restesieb verstopft ist, dauert der Spülgang länger und verbraucht mehr Energie. Reinigen Sie es deshalb wöchentlich.

**+1. Der Extratipp**

Wenn Sie Ihren Geschirrspüler zwischen 21 Uhr und 7 Uhr laufen lassen, sparen Sie zwar keinen Strom – aber Geld. Denn in dieser Zeit profitieren Sie vom günstigeren Nachttarif der SWG.